

# TV бокс

инструкции за инсталиране



## Съдържание на кутията:

- TV бокс
- Дистанционно с две AAA батерии
- Захранващ адаптер
- HDMI кабел
- NEXBOX книжка с инструкции


## Ще ви трябва:

- 1 Мрежови (UTP) кабел



# Инструкции за инсталиране на бокса

1. Свържете бокса с телевизора чрез HDMI кабела.



2. Свържете бокса с вашия интернет рутер чрез мрежовия кабел. Боксът поддържа и свързване през Wi-Fi мрежата, но е препоръчително да използвате кабела, за по-надеждна връзка.




3. Включете захранващия кабел на адаптера в "DC5V" порта на бокса и включете адаптера в електрическата мрежа.




4. Пуснете бокса от червения "Power" бутон на дистанционното.

5. Когато зареди "Home" екрана, изберете **ElementalTV** от списъка с приложения:



6. Въведете имейла и паролата си с които сте регистрирани в **ElementaTV**. В началото клавиатурата ще бъде на кирилица, затова сменете езика като селектирате планетата долу вляво:



Сега можете да се логнете в апликацията на **ElementaTV** с имейла и паролата си:



# Дистанционно управление

- 1 Power бутон за включване / изключване на бокса
- 2 Бутони за управление на телевизора
- 3 Предишно и следващо предаване
- 4 Връщане към "Home" екрана
- 5 "нагоре" - следващ канал  
"надолу" - предишен канал  
"наляво" - превъртане на предаването назад  
"надясно" - превъртане на предаването напред
- 6 Списък с канали
- 7 Цифрови бутони
- 8 Настройки
- 9 Промяна на силата на звука
- 10 Пауза
- 11 Връщане към предходното меню
- 12 Потвърждаване на операция/  
пауза на предаването
- 13 Архив на записаните предавания по категории
- 14 Изтриване на текст

